



Questo Plugin è nato con l'idea di comunicare in maniera rapida e sicura con il flexibowl tramite i robot FANUC. Il Plugin necessita della licenza "Fanuc User Socket Messaging" per il corretto funzionamento.





CIS

STEP 1:

CONFIGURAZIONE DELL'OPZIONE SOCKET MESSAGING

Panoramica

Al fine di usare Socket Messaging, è necessario configurare i parametri hardware and software del network:

- Sul client,
- L'indirizzo IP e nome del vostro server
- La porta del Vostro server che volete usare per il socket messaging.

Impostare un Client Tag

È necessario configurare i tag del cliente se volete usare per il socket messaging. **Nota** Se i tag cliente che volete usare sono usati da un protocollo diverso dal TCP/IP, dovrete indeterminate i tag prima che possano essere usati per il socket messaging.

Procedure per installare un ClientTag Condizioni

• Il tag che volete installare non deve essere configurato per essere usato da un altro dispositivo sulla vostra rete.

Passaggi

1. Cold start del controller.

a. **Sulla teach pendant**, premere a lungo I tasti SHIFT e RESET. Oppure, **sul pannello operatore**, premere a lungo RESET.

b. Mentre state premendo SHIFT e RESET sulla teach pendant (o RESET sul pannello operatore), accendere l'alimentazione.

c. Rilasciare tutti i tasti.

- **2.** Sulla teach pendant, premere MENUS.
- **3.** Selezionare SETUP.
- 4. Premere F1, [TYPE].
- **5.** Selezionare Host Comm.
- 6. Premere F4, [SHOW].
- 7. Scegliere Clients.

8. Muovere il cursore sul tag che si vuole impostare per il Socket Messaging, e premere F3, DETAIL.

Vedrete una schermata similie alla seguente.

```
SETUP Tags
 Tag C3:
                   *******
 Comment:
                  ******
 Protocol Name:
 Current State:
                  UNDEFINED
 Startup State:
 Server IP/Hostname:****************
 Remote Path/Share: ****************
                   .....
 Port:
 Inactivity Timeout: 15 min
 Username:
                        anonymous
 Password
```



9. Muovere il cursore su Protocol Name item, e premere F4, [CHOICE]. **10.** Selezionare SM.

11. Muovere il cursore su Startup State item, premere F4, [CHOICE], and scegliere DEFINE.

12. Muovere il cursore su Server IP/Hostname item, e premere ENTER.

13. Scrivere l'IP del remote host server in hostname o indirizzo IP se volete usarlo per il socket messaging.

Nota Se non state usando DNS, dovete aggiungere il remote host e il suo indirizzo IP nel host entry table.

14. Premere F2, [ACTION], e selezionare DEFINE.

15. Impostare le variabili di sistema:

a. Premere MENUS.

b. Selezionare NEXT.

c. Selezionare SYSTEM, e premere F1, [TYPE].

d. Selezionare Variables.

e. Muovere il cursore su \$HOSTC_CFG, e premere ENTER.

f. Muovere il cursore sulla struttura corrispondente al tag selezionato al Passaggio 8. Per esempio, se sis ta impostando il tag C3, muovere il cursore su structure element [3], come da foto seguente.

SYSTE	M Variables	
\$HOST	C_CFG	
1	[1]	HOST_CFG
2	[2]	HOST_CFG
3	[3]	HOST_CFG
4	[4]	HOST_CFG
5	[5]	HOST_CFG
6	[6]	HOST_CFG
7	[7]	HOST_CFG
8	[8]	HOST_CFG

g. Premere ENTER. Vedrete una schermata similie alla seguente.

T T T

T T

SYST	TEM Variables	
\$HOS	STC_CFG[3]	
1	\$COMMENT	*uninit*
2	\$PROTOCOL	' SM'
3	\$PORT	*uninit*
4	\$OPER	3
5	\$STATE	3
6	\$MODE	*uninit*
7	\$REMOTE	*uninit*
8	\$REPERRS	FALSE
9	\$TIMEOUT	15
10	\$PATH	*uninit*
11	\$STRT PATH	*uninit*
12	\$STRT REMOTE	*uninit*
13	\$USERNAME	*uninit*
14	\$PWRD TIMOUT	0
15	\$SERVER PORT	0
	_	

h. Muovere il cursore su \$SERVER_PORT. Scrivere il nome della porta server TCP/IP che volete usare per il socket messaging. Il client tag è ora pronto per essere usato con un programma KAREL.



A seguire si indica come impostare il Cliente e il codice Karel per comunicare con il FlexiBowl. Tale script puo essere richiamato per il movimento the FlexiBowl or oppure messo in un task parallelo, e regolare l'esecuzione tramite un semaforo. Il codice riceverà un comando da eseguire, e restituirà una stringa con la risposta dal FlexiBowl

STEP 2:

Configurazione del Host Client C7 per comunicare con l'indirizzo del FlexiBowl: 192.168.1.10











STEP 3:



Configurazione della variabile di sistema

ABORTED WORLD 262/837 260 \$GROUP UPR T 261 \$GRSMT_GRP GRSMT GRP T 262 \$HOSTC CFG [8] of HOST CFG T 263 \$HOSTENT [24] of HOSTENT T 264 \$HOSTNAME 'ROBOT' 265 \$HOSTS CFG [8] of HOST_CFG_T 266 \$HOST ERR ERR MASK T 267 \$HOST_PDUSIZ 268 \$HOST_SHARED 269 \$HSCD_GROUP 574 [20] of HOSTENT_T [8] of HSCD_GRP_T [8] of HTTP AUTH T 270 \$HTTP_AUTH DETAIL -



TRait 1/0 Prod.	
SYSTEM Variables	
\$HOSTC CFG[7]	1/18
1 \$COMMENT	'Flexibowl 1'
2 \$PROTOCOL	'SM'
3 \$PORT	'7776'
4 SOPER	3
5 \$STATE	3
6 \$MODE	*uninit*
7 \$REMOTE	'192.168.1.10'
8 \$REPERRS	FALSE
9 \$TIMEOUT	15
10 \$PATH	1.1
· 11 \$STRT_PATH	*uninit*
and the second se	
[TYPE]	







STEP 4:

File Karel

Una volta che il client è configurato, si deve inserire il file FLB_PLUGIN.PC nel controller. Per fare ciò, copiare il file su una chiavetta USB e inserirla nella porta USB della pendant.

















STEP 5:

Gestire i comandi del programma Tp

Una volta che il client è configurato, dopo aver importato il file Flb_Plugin.pc, sarà possibile muovere il FlexiBowl o fare diagnosi dal programma Tp, la risposta del FlexiBowl sarà inserita nella String [10], editabile via Karel.



STEP 6: Karel



Esmpio di codice KAREL:

PROGRAM Flb_Plugin

VAR

PingAddress:BOOLEAN return_string : STRING[128] status : INTEGER moving:INTEGER cmd_type: INTEGER cmd_int_val:INTEGER cmd_real_val:REAL cmd_str_val:STRING[128]

command_Str:STRING[128] file_var : FILE tmp_str : STRING[128] tmp_str1:STRING[128] tmp_str2:STRING[128] entry : INTEGER

ROUTINE Ping BEGIN

PingAddress=FALSE MSG_DISCO('C7:',status) MSG_CONNECT('C7:',status) IF(status=0) THEN PingAddress=TRUE else PingAddress=FALSE ENDIF MSG_DISCO('C7:',status)

END Ping

ROUTINE SendCommand(CommandExecute:STRING):STRING

BEGIN

return_string='FAIL'; command_Str=CommandExecute







```
BEGIN
      GET TPE PRM(1,cmd type,cmd int val,cmd real val,cmd str val,S
TATUS)
      IF(STR_LEN(cmd_str_val)>0) THEN
             command_Str=cmd_str_val
      else
             return_string='FAIL'
             go to end_it2
      ENDIF
      --setto i parametri di connessione
      SET_FILE_ATR(file_var, ATR_IA)
      MSG_DISCO('C7:', status)
      MSG_CONNECT('C7:',status)
      IF(status <> 0) THEN
             return_string='FAIL'
             go to end_it2
      ENDIF
      OPEN FILE file_var ('RW','C7:')
      return string=SendCommand(command Str)
      IF((INDEX(return_string,'%')<>0)
                    AND (INDEX(command_Str,'Q')<>0)) THEN
             -----wait move
             moving=1
             WHILE (moving = 1) DO
                    command Str='RS'
                    return string=SendCommand(command Str)
                    IF(INDEX(return_string, 'F')>0) THEN
                           moving = 1
                    else
                           moving = 0
                    ENDIF
                    DELAY(50)
              ENDWHILE
              return_string='Done'
      else
              return string=return string
      ENDIF
end it2::
      CLOSE FILE file_var
      MSG_DISCO('C7:',status)
      --write the return on string 10
      SET STR REG(10, return string, status)
END Flb Plugin
```



Lista dei comandi:

Azione	Descrizione Azione	
Move	Muove il Flexibowl® con i parametri correnti	
Move - Flip	Muove il Flexibowl® ed attiva il "Flip" durante	
	il movimento	
Move -Blow- Flip	Muove il Flexibowl [®] ed attiva il "Flip" e la	
	seconda valvola durante il movimento.	
Move - Blow	Muove il Flexibowl® ed attiva la seconda	
	valvola durante il movimento	
Shake	Scuote il Flexibowl [®] con i parametri correnti	
Light on	Attiva il "Backlight"	
Light off	Disattiva il "Backlight"	
Flip	Attiva il "Flip"con i parametri correnti	
Blow	Attiva l'"Air Blow" con i parametri correnti	
Quick emptying	Quick emptying Attiva il comando di Quick Emptying Optior	
option	del Flexibowl	
Reset Allarm	Resetta un allarme e riabilita il motore	

Comandi	Descrizione
QX2	Move
QX3	Move-Flip
QX4	Move-Flip-Blow
QX5	Move-Blow
QX6	Shake
QX7	Light on
QX8	Light off
QX9	Flip
QX10	Blow
QX11	Quick Emptying Option
QX12	Reset Alarm